

Montáž

Očistěte kontaktní plochy obou hřídelí určených ke spojení a nasadte na ně tuhou spojku.

Postupně do kříže rovnoměrně utahujte jednotlivé upínací šrouby, až dosáhnete hodnoty utahovacího momentu M_s , která je uvedena v tabulce. Hodnoty M_t a F_a uvedené v tabulce se vztahují na montáž za použití oleje.

Demontáž

Vyšroubujte všechny upínací šrouby. Spojka se obvykle sama uvolní. Pokud se tak nestane, lehkým poklepem kladiva na uvolněné šrouby zasuňte zadní kuželový kroužek.